Base Dell™ E-Monitor

Guía del usuario

Notas, avisos y precauciones

NOTA: una NOTA indica información importante que le ayuda a conseguir un mejor rendimiento de su equipo.

AVISO: un AVISO indica la posibilidad de daños en el hardware o pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.

PRECAUCIÓN: un mensaje de PRECAUCIÓN indica el riesgo de daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.
© 2008 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de este documento en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell* y el logotipo de *DELL* son marcas comerciales de Dell Inc.

Este documento puede incluir otras marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de las mismas o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Junio de 2008 Rev. A00

Contenido

1 Acerca de la base Dell™ E-Monitor 5

2 Uso de la base E-Monitor 7

Conexión de la base E-Monitor a los replicadores de puertos E-Port o E-Port Plus **7**

Estado de encendido y acoplamiento de la base E-Monitor **10**

Retirada de un replicador de puertos de la base del monitor **11**

3 Especificaciones 13

4 Localización de información 15

Glosario 17

1

Acerca de la base Dell™ E-Monitor

La base Dell™ E-Monitor es compatible con los replicadores de puertos y los equipos portátiles Dell E-Family. La base E-Monitor es compatible con:

- Equipos portátiles Dell E-Family de tamaños de 12,1" a 17"
- Replicadores de puertos Dell E-Port y Dell E-Port Plus
- Monitores con una superficie de base de hasta 19"



1	Base del monitor	2	Lengüeta de liberación del replicador de puertos
3	Botón de encendido	4	Botón de expulsión
5	Indicador de acoplamiento		



1	Postes guía del replicador de puertos	2	Botón de liberación del replicador de puertos
3	Cable para conectar la base del monitor al replicador de puertos		

2

Uso de la base E-Monitor

PRECAUCIÓN: antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las instrucciones de seguridad que se entregan con el equipo.

AVISO: la base del monitor admite un CRT con una superficie de base de hasta 19" o un monitor de panel plano con una superficie de base de hasta 20". Si se colocan monitores de mayor peso o tamaño, la base, el portátil o el replicador de puertos pueden resultar dañados.

Conexión de la base E-Monitor a los replicadores de puertos E-Port o E-Port Plus

1. Tras levantar ligeramente la parte delantera del replicador de puertos, deslice el replicador de puertos hacia la parte posterior de la base del monitor hasta que el replicador de puertos descanse sobre los postes guía.
2. Empuje hacia abajo el replicador de puertos para fijarlo a la lengüeta de liberación de la base del monitor.



3 Tire de la lengüeta de plástico transparente para liberar el cable de la parte posterior de la base del monitor. A continuación, retire el tapón protector del cable.

4 Conecte el cable al conector del replicador de puertos para alimentar la base del monitor.

La base del monitor puede recibir la alimentación de la batería del portátil, el adaptador de CA del portátil o el adaptador de CA del replicador de puertos.

NOTA: para obtener más información sobre el uso del replicador de puertos, consulte la *Guía del usuario de Dell E-Port* o la *Guía del usuario de Dell E-Port Plus* en **support.dell.com**.



1 Conector del replicador de puertos 2 Cable

Estado de encendido y acoplamiento de la base E-Monitor

El botón de encendido de la base E-Monitor se utiliza para encender y apagar un portátil acoplado. La luz del botón de encendido indica si la base E-Monitor está encendida o apagada o si el portátil está acoplado. El indicador de acoplamiento del botón de expulsión indica la alimentación de CA y el estado de acoplamiento de la base E-Monitor y el portátil.

La tabla siguiente muestra todos los estados posibles de acoplamiento y encendido, los estados del portátil y cómo se indican mediante los indicadores de acoplamiento y el botón de encendido de la base E-Monitor:

Alimentación y estado de acoplamiento	Estado del portátil	Luz del botón de encendido	Indicador de acoplamiento
Unidad desacoplada o ningún adaptador de CA conectado	Hibernación o apagado	Apagado	Apagado
Unidad acoplada y adaptador de CA conectado	Hibernación o apagado	Apagado	Encendido
Unidad acoplada con adaptador de CA o alimentación de batería	En espera	Con intensidad variable	Encendido
Unidad acoplada con adaptador de CA o alimentación de batería	Encendido	Encendido	Encendido

Retirada de un replicador de puertos de la base del monitor

1. Desconecte todos los cables del replicador de puertos.
2. Pulse el botón de liberación situado en la parte posterior de la base del monitor al mismo tiempo que levanta la parte delantera del replicador de puertos.
3. Separe el replicador de puertos de la base del monitor.



1 Cable
2 Botón de liberación
3 Replicador de puertos

3

Especificaciones

Especificaciones físicas	
Altura	143,5 mm (5,65 pulgadas)
Profundidad	347,44 mm (13,68 pulgadas)
Anchura	390 mm (15,35 pulgadas)

Especificaciones operativas del nivel del sistema			
Variable	**Mínima**	**Típica**	**Máximo**
Temperatura (externa al sistema)	0 °C	25 °C	35 °C
Índice de aumento de la temperatura	0 °C / h	N/A	10 °C / h
Humedad (sin condensación)	10%	N/A	80%
Índice de aumento de la humedad			20% / h
Altitud	0 m (0 pies)		3 048 m (10 000 pies)

Especificaciones no operativas y de envío de nivel del sistema		
Variable	**Mínima**	**Máximo**
Temperatura	–40 °C	65 °C
Índice de aumento de la temperatura	0 °C / h	20 °C / h
Humedad (sin condensación)	5%	95%
Índice de aumento de la humedad	N/A	20% / h
Altitud	0 m (0 pies)	10 670 m (35 000 pies)

4

Localización de información

Documentos	Contenido
Documentación sobre seguridad, normativas, garantía y asistencia Es posible que este tipo de información se entregue con el equipo. Para obtener información adicional sobre normativas, visite la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en **www.dell.com/regulatory_compliance**.	• Información sobre la garantía • Términos y condiciones (sólo para EE. UU.) • Instrucciones de seguridad • Información sobre normativas • Información sobre ergonomía • Contrato de licencia para el usuario final

Glosario

C

CA (Corriente Alterna): forma de electricidad que suministra alimentación al equipo cuando se enchufa el cable de alimentación del adaptador de CA a una toma de corriente eléctrica.

D

dispositivo de acoplamiento: proporciona características de replicación de puertos, tendido de cables y seguridad para adaptar el equipo portátil a un espacio de trabajo de escritorio.